

Thank you for your purchase of a Steelplay® Dual Play & Charge Cable!

WARNING - FOR YOUR SAFETY WHEN USING THIS PRODUCT, WE RECOMMEND THAT YOU READ THIS MANUAL AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety of children and vulnerable people

Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended.

2. General Security

Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not throw this fire. Refer to local guidelines on appropriate methods to get rid of electronic waste. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. This unit is intended for indoor use only. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device. Do not spray water or steam to clean the unit.

3. Installation

Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 °C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles.

4. Use WARNING! Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device

This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

6. Cables

Place all cables and cords so that nobody (or pet) can be caught in the feet or shot by mistake by moving in the room. Keep cables and cords out of reach of children and pets. Do not let children play with cables and cards. Excessive moisture can cause electric shock. Make sure the cord is not in contact with hot objects like a heater.

ABOUT STEELPLAY® DUAL PLAY & CHARGE CABLE

Charge your PS4™ controllers and play at the same time Steelplay® Dual Play & Charge Cable allows you to charge two controllers from just one USB port and lets you play whilst charging. Steelplay® Dual Play & Charge Cable is compatible with the PS4™ controllers and system.

Features:

- Compatible with PS4™ controllers and system
- 3 meter length cable (with 1 meter length split)
- Charge 2 controllers simultaneously using 1 USB port
- Charge whilst you play

HOW TO USE

- Connect the USB connector of your Steelplay® Dual Play & Charge Cable with a free USB port of your PS4 console.
- Now connect one of your PS4 controller after another with the micro USB connection of your Steelplay® Dual Play & Charge Cable.
- Repeat the previous operation with the second controller.

CONTENT

- 1 x Steelplay® Dual Play & Charge Cable
- 1 x User manual

Note: You can charge one controller or two controllers simultaneously. The charge status is indicated with the LED of the controller or in your console controller menu. For first pairing the controller with the console please use the original Cable including in the Console! Please remove the charging cable if you want to connect the controller again!

For troubleshooting, contact us at sav@ecdist.com.

TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non-Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay® will adhere to these laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. WHATSOEVER SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed of at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product. [European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should either be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste. [Professional users] If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract. [Other Countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries. This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:

- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

©2016 Steelplay, E-Concept, Steelplay and their logos are trademarks and/or registered trademarks of E-Concept Distribution, and/or its affiliated companies. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.



The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003. The directive 2011/65/EU is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003. The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European Union L 390/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.

Merci pour votre achat du Câble Double Play & Charge Steelplay®!

AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, USEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES USÉS A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

2. Sécurité générale

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées et évitez toute sorte d'humidité. Ne transportez pas ou ne déplacez pas le produit quand il est allumé. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écoutez pas, ne tenez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié. Empêchez tout liquide de pénétrer dans le produit. Ne jetez pas ce produit au feu. Référez-vous aux directives locales en vigueur sur les méthodes appropriées pour se débarrasser des déchets électroniques. N'insérez aucun objet autre que ceux autorisés dans le produit car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit résultant en un incendie ou un choc électrique. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez tout choc ou toute vibration excessive de l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des débordements. Ne posez aucun objet rempli de liquide tel des vases sur l'appareil.

3. Installation

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé. Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 15 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries. N'installez pas le produit en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur importante. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne placez pas le produit près d'une tenture où il serait directement exposé à lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des débordements d'eau. Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes telles que des bougies allumées.

4. Utilisation - AVERTISSEMENT! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être utilisé autrement. Suivez les consignes de sécurité figurant sur la notice d'utilisation.

5. Mise au rebut - AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou d'asphyxie

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

6. Câbles

Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée.

PRESENTATION DU CÂBLE DOUBLE PLAY & CHARGE STEELPLAY®

Chargez vos manettes PS4™ et jouez en même temps. Le Câble Double Play & Charge Steelplay® vous permet de charger deux manettes à partir d'un seul port USB et vous permet donc de vous jouer tout en changeant vos manettes.

Compatibilités

- Compatible avec les manettes et la console PS4™
- Jouez avec une longueur de câbles de 3 mètres
- Rechargez simultanément 2 manettes en n'utilisant (dont 1 mètre de câbles séparés)
- qu'un seul port USB
- Permet de jouer tout en rechargeant

MODE D'EMPLOI

- Connectez la fiche USB du Câble Double Play & Charge Steelplay® à l'un des ports USB de votre console PS4.
- Connectez ensuite l'une des fiches micro USB Câble Double Play & Charge Steelplay® au port micro USB de votre manette PS4.
- Répétez l'opération précédente pour la deuxième manette.

CONTENU

- 1 x Câble Double Play & Charge Steelplay®
- 1 x Mode d'emploi

Remarque: Vous pouvez recharger une seule manette ou bien deux manettes simultanément. Le témoin à LED situé sur la manette s'allume lorsque la charge est en cours. Lors de la première connexion du contrôleur à la console, n'utilisez que le câble d'origine livré avec la console! Si vous souhaitez connecter à nouveau le contrôleur, débranchez le câble de charge ou préalable!

Pour le dépannage, il est possible de contacter le Service Après-Vente par e-mail à sav@ecdist.com.

CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadéquats, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans d'importe quel autre produit, ou des dommages causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant ou préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhère à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. IMPORTANT: afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains États n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des droits accoutumés, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre. Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.


[Union européenne] Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la réparation et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Utilisateurs professionnels] Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées. Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes:

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
- Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (relefa)

©2016 2016 Steelplay, E-Concept, Steelplay, et leurs logos sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'E-Concept et/ou ses sociétés affiliées. Tous les autres noms et images de produits, marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'appareil, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez consulter ces informations pour référence ultérieure.



The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003. The directive 2011/65/UE is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003. The directive 2014/30/UE is a recast of the directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relative to the approximation of the legislations of the States members concerning the electromagnetic compatibility and abrogates the directive 89/336/CEE as from 20 July 2007.

Gracias por su compra del Cable Doble Play & Charge Steelplay®.

¡ADVERTENCIA! - ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS Y LESIONES RELACIONADAS AL USO O LA INSTALACIÓN INCORRECTOS. SIEMPRE GUARDE ESTE MANUAL CON EL PRODUCTO PARA SU USO EN EL FUTURO.

SEGURIDAD

1. Seguridad de los niños y las personas vulnerables

Asegúrese de no dejar que este producto dentro del alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje el embalaje al alcance de los niños. Los niños no deben limpiar ni efectúe el mantenimiento en el aparato sin vigilancia.

2. Seguridad General

No utilice el producto con las manos mojadas y evita cualquier tipo de humedad. No mueva el producto cuando esté encendido. No deje caer, no desmonte, no abra, no choque, no doble, no deforme cualquier parte del producto, esto podría causar serios daños. No utilice agua u otro agente de limpieza para limpiar el producto. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, disolventes u objetos metálicos. Para limpiar el producto, utilice un paño antistático. Todos las reparaciones deben ser realizadas por un personal cualificado. Evite que cualquier líquido penetre en el producto. No arroje este producto en el fuego. Consulte las normativas locales sobre los métodos apropiados para deshacerse de los residuos electrónicos. No inserte ningún objeto distinto o las permitidos en el producto ya que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o causar un cortocircuito y provocar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el producto. Evitar golpes o vibraciones excesivas de la unidad. Esta unidad está diseñada para un uso en interiores. La unidad no debe ser expuesta a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como flores, sobre el dispositivo.

3. Instalación

No instale y no conecte un aparato dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación proporcionadas con el dispositivo. No instale o no lo use en un lugar donde la temperatura está por debajo de 15 °C o en un lugar expuesto a los elementos. No coloque el producto bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. Instale el producto en un lugar seco y protegido contra el polvo. No coloque en directos exposados o salpicaduras de agua. No coloque el aparato cerca de fuentes de llama, como velas encendidas.

4. Uso ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo Este aparato está diseñado para uso en interiores domésticos y no debe ser utilizado de otra manera. Siga las instrucciones de seguridad en el manual.

5. Eliminación ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones o asfixia


Tenga en cuenta las reglas de seguridad para la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

6. Cables

Coloque todos los cables para que nadie (o ningún animal) pueda ser atrapado en los pies por error moviendo en la habitación. Mantenga los cables fuera del alcance de niños y animales. No permita que los niños jueguen con los cables. Si no utilice este producto durante mucho tiempo, apágalo desconectando el cable de alimentación. En caso de tormenta, se recomienda desconectar el producto de corriente que no se debe por posibles sobrecargas eléctricas o electromagnéticas. Por este razón, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible, de manera que se desconecte cuando sea necesario. Desenchufe el aparato inmediatamente si nota que emana un quemado o humo.

PRESENTACION DEL CABLE DOBLE PLAY & CHARGE STEELPLAY®

Carga sus mandos de PS4™ y juega al mismo tiempo. El Cable Doble Play & Charge Steelplay® le permite cargar dos mandos de un solo puerto USB y le permite jugar mientras carga sus mandos.



- Características**
- Compatible con los mandos y la consola PS4™
 - Carga 2 mandos simultáneamente usando un solo puerto USB
 - Longitud de cable de 3 metros (incluyendo 1 metro split)
 - Permite de jugar y cargar

MODOS DE EMPLEO

- Conecte el cable USB del Cable Doble Play & Charge Steelplay® a uno de los puertos USB de la consola PS4™.
- A continuación, conecte un micro USB del Cable Doble Play & Charge Steelplay® al puerto micro USB del mando PS4™.
- Repita el paso anterior para el segundo mando.

CONTENT

- 1 x Steelplay® Dual Play & Charge Cable
- 1 x User manual

For troubleshooting, contact us at sav@ecdist.com.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El período de garantía está limitado a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de un comprobante de compra. Las instrucciones de uso deben ser seguidas. El producto no debe haber sido dañado por el deterioro, mal uso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, o el uso de tensiones eléctricas inadecuadas a corrientes, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier persona o entidad distinta de nuestro servicio post-venta o en un centro de reparación autorizado, al uso de repuestos que no son partes de Steelplay®, a cambio el producto en modo original, la introducción de este producto de cualquier otro producto, o daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, rayos u otras desastres naturales y cualquier uso en el centro de las instrucciones proporcionadas por Steelplay®. Steelplay® obligaciones se limitan a la reparación o el reemplazo con el mismo producto o similar, a su conveniencia. Con el fin de obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, deberá presentar el producto y el comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) en su distribuidor o directamente al centro de soporte técnico Steelplay® habiéndolo pagado previamente las gastos de envío. Todas las requisas que entran en conflicto con las leyes, normas y / u obligaciones estatales o federales no se puede aplicar en este territorio específico y Steelplay® se adhieren a estas leyes, normas y / u obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, por favor, por favor envolver el producto con cuidado, utilizando preferentemente el embalaje original. También gracies a colocar a incluir una nota explicativa. IMPORTANTE: para que pueda evitar las castes e inconvenientes innecesarios, gracias a comprobar cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual. Esta garantía está en lugar de todas las otras garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunas estados no permiten las restricciones periodo de garantía, en cuyo caso no se aplican las restricciones descritas anteriormente. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES O DERRIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA O DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, especiales o consecuentes, por lo que la limitación anterior no se aplica. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben ser, en el final de la vida, tirado por separado de la basura doméstica. En Francia existen diferentes sistemas de recogida de materiales reciclables. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto.

[Unión Europea] Estos símbolos indican que el equipo y baterías eléctricas y electrónicas marcadas con estos símbolos no se deben tirar a la basura doméstica al final de la vida. Más bien se debe dar a las puntas de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías para el tratamiento, recuperación y reciclado de acuerdo con la legislación nacional y de la Directiva 2012/19/UE. Al eliminar estos productos de manera adecuada, usted está ayudando a conservar las recursos naturales y evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de estos productos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. La legislación nacional, las penas se puede aplicar en el caso de la eliminación incorrecta de estos residuos.

[Profesionales] Si desea desechos este producto, póngase en contacto con su distribuidor y comprobar las términos y condiciones del contrato de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para eliminar estos productos, se debe cumplir con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de las equipos eléctricos y electrónicos y las baterías usadas.

Este producto lleva la marca CE de acuerdo con los siguientes Directrices Europeas:

- Directive 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- Directive 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones o la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

USER MANUAL

DUAL PLAY & CHARGE

STEELPLAY® DUAL PLAY & CHARGE CABLE



Thank you for your purchase of a Steelplay® Dual Play & Charge Cable!
To ensure the safe use of this product, please read carefully this instruction manual before using it and keep the manual for any future reference.

• Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
© 2014 Steelplay, E-Concept, Steelplay, y sus logotipos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de E-Concept y/o sus filiales. Todos los demás nombres e imágenes de productos, marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China. Todos los derechos reservados. La apariencia, las características y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, guarde esta información para referencia futura.



La Directiva 2012/19/UE es una refundación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.
La Directiva 2011/65/UE es una refundación de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.
La Directiva 2014/30/UE es una refundación de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.

Obrigado por adquirir o Cabo Duplo Play & Charge Steelplay® !

AVISO - ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS E LESÕES RELACIONADAS AO USO OU INSTALAÇÃO INCORRETA. MANTENHA ESTE MANUAL SEMPRE COM A SUA CÂMARA PARA FUTURAS FUTURES.

SEGURANÇA

1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

Certifique-se de nunca deixar que este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe as crianças brincar com o aparelho. Não deixe a embalagem ao alcance das crianças. As crianças não devem limpar ou tentar qualquer manutenção no aparelho sem vigilância.

2. Segurança Geral

Não use o produto com as mãos molhadas e evitar qualquer tipo de umidade. Não mova ou não mover o produto quando ele é alimentado. Não deixe cair, não desmonte, não abra, não dobre, deforme, de qualquer parte do produto, isso poderia danificá-lo o sério. Não utilize água para limpar o produto ou outro agente de limpeza. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos. Para limpar o produto, use um pano anti-estático. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Evitar qualquer líquido entre no produto. Não jogue este fogo. Consulte as diretrizes locais em métodos apropriados para se livrar do lixo eletrônico. Não insira qualquer objeto com exceção dos autorizados no produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosos por um curto-circuito e provocar um incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choques ou vibrações excessivas da unidade. Este dispositivo destina-se apenas para uso interno. O dispositivo não deve ser exposto a gotas de água ou salpicos. Não coloque objetos cheios de líquidos, tais como vasos no dispositivo.

3. Instalação

Não instale o produto e não ligue o aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale o produto em um lugar onde a temperatura está abaixo de 15 ° C ou num local exposto aos elementos. Não instale o produto à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor. Instale o produto em local seco e protegido de poeira. Não coloque o produto perto de uma janela onde seria exposto à luz solar direta. Não o coloque em locais sujeitos a respingos de água. Não coloque as fontes aparelho de chama, como velas acesas.

4. Use AVISO ! Risco de lesões, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no dispositivo. Este aparelho é destinado ao uso doméstico dentro de casa e não devem ser utilizados para outros fins. Siga as instruções de segurança do manual.

5. Eliminação AVISO !

Risco de ferimentos ou asfixia

Siga as regras de segurança à disposição dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)

6. Cabos

Coloque todos os cabos para que essa pessoa (ou qualquer animal) podem ser capturados nos pés ou por engano movendo na sala. Certifique-se de manter os cabos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não tire que os seus filhos brincar com cabos e fios. Desligue imediatamente o aparelho se verificar que exalando um cheiro de fumaça.

APRESENTAÇÃO DO CABO DUPLO PLAY & CHARGE STEELPLAY®

Recarregar seus controladores PS4 e tocar junto. O Cabo Duplo Play & Charge Steelplay® permite carregar dois controladores a partir de uma única porta USB e permite que você jogue, você o alterar seus controladores.

Recursos

- Compatível com os punhos e o console PS4
- Recarregar dois joysticks simultaneamente usando apenas uma porta USB
- Jogar com um comprimento de cabo de 3 metros (incluindo 1 metro de cabos separados)
- Deixa o jogo durante o carregamento

INSTRUÇÕES

1. Conecte a ficha USB do Cabo Duplo Play & Charge Steelplay® ao uma dos portas USB da vossa consola PS4.
2. Conectem seguidamente uma das fichas micro USB Cabo Duplo Play & Charge Steelplay® ao porto micro USB do vosso mundo PS4.
3. Repitam a operação precedente para o segundo mando.

Nota : Pode recarregar um só um mando ou dois mandos simultaneamente. O testemunho à LED situado sobre o mando acende-se quando a carga é corrente. Quando da primeira conexão do controlador à consola, utilizam apenas o cabo de origem entregue com a consola! Se desejar conectar de novo o controlador, desligar o cabo de carga à preliminar !

CONTEÚDO

- 1 x Cabo Duplo Play & Charge Steelplay®
- 1 x Manual

Para solucionar o problema, você pode entrar em contato com Atendimento ao Cliente por correio eletrônico para sav@econcept.com.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período de garantia é limitado a 2 (dois) anos a partir da data da compra, com a apresentação de uma prova de compra. As instruções de operação devem ser seguidas. O produto não deve ter sido danificado por deterioração, uso indevido, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, a uso de tensões impróprias elétricas ou correntes, reparação, alteração ou manutenção por qualquer pessoa ou partido que não seja o nosso serviço pós-venda ou por uma oficina autorizada, uso de peças de substituição que não são de peças Steelplay®, ou altera o produto de qualquer forma, a introdução deste produto em qualquer outro produto, ou danos causados por acidentes, incêndios, cheiros, invasões ou outro desastre natural e qualquer uso o centro as instruções fornecidas pela Steelplay®, abrigados Steelplay® estão limitados à reparação ou substituição com o mesmo produto ou similar, no seu conveniência. A fim de obter a reparação de um produto sob esta garantia, apresentar o produto e prova de compra (isto é, um recibo ou factura) no seu revendedor ou diretamente para o centro de apoio técnico Steelplay® tendo anteriormente pago as partes. Todas as requisições que entrem em conflito com as leis, regras e / ou abrigados federais ou estaduais não podem ser aplicadas neste território específico a Steelplay® aderir a estas leis, regras e / ou abrigados. Quando devolver o produto para reparo, por favor, por favor embalar cuidadosamente o produto, de preferência usando o embalagem original. Obrigada também para agitar a incluir uma nota explicativa. IMPORTANTE: para que você possa evitar o custo e inconveniência desnecessária, obrigado a verificar com cuidado que você le a seguir as instruções contidas neste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, abrigados e responsabilidades. Alguns estados não permitem as restrições período de garantia, caso em que as restrições descritas acima não se aplicam. EM NENHUM CASO SERÁ QUE SER RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS OU DERIVADOS DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUE SEJA. Alguns estados não permitem o exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, especiais ou consequentes, portanto a limitação acima não se aplica. Esta garantia não dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve estar em fim do vida, longos separadamente de lixo doméstico. No França, há diferentes sistemas de recolha de materiais recicláveis. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde comprou o produto.

[União Europeia] Estes símbolos indicam que o equipamento e os baterias elétricas e eletrônicas marcadas com estes símbolos não deve ser descartado como lixo doméstico no fim da vida. Eles devem estar ser dada aos pontos de recolha para o recolhimento de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como pilhas para o tratamento adequado, recuperação e reciclagem de acordo com a legislação nacional e do Directivo 2012/19 / UE. A maioria desses produtos de forma adequada, você está ajudando a preservar as recursos naturais e prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente ao saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado destes produtos. Para informações mais detalhadas sobre o recolhimento deste produto, entre em contato com o escritório municipal local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou o lago onde comprou. A legislação nacional, sempre podem ser aplicados em caso de descarte incorreto destes produtos. [Os utilizadores profissionais] Se você desejar descartar este produto, entre em contato com o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Para eliminar estes produtos, deve cumprir a legislação nacional aplicável ou outros regulamentos de seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.

Este produto tem a marca CE de acordo com as seguintes orientações europeias :

- Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 4 de julho de 2012 , relativo aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) !
- Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 8 de Junho de 2011 , relativo à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos !
- Directiva 2014/30/UE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 , relativo à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade eletromagnética !

© 2016 Steelplay, E-Concept, Steelplay, e seus logotipos são marcas comerciais e / ou marcas registradas da E-Concept e / ou seus afiliados. Todos os outros nomes e imagens de produtos, marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Made in China. Todos os direitos reservados. A aparência, características e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Por favor, guarde esta informação para referência futura.



La Directiva 2012/19/UE é uma refundação da Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003.
La Directiva 2011/65/UE é uma refundação da Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003.
La Directiva 2014/30/UE é uma refundação da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 15 de dezembro de 2004.

Vielen Dank für Ihren Kauf den Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay®!

WARNUNG - VOR DER INSTALLATION UND DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE DEN ANWEISUNGEN. DER HERSTELLER IST NICHT FÜR FÜGTE SCHÄDEN UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION IM ZUSAMMENHANG. STETS IN GERÄTE MIT IHRER KAMERA ZUKUNFT AUF ZUKUNFT.

SICHERHEIT

1. Sicherheit von Kindern und bedürftigen Menschen

Achten Sie darauf, dieses Produkt niemals in der Reichweite von kleinen Kindern lassen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie keine Verpackung innerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten keine Wartungsarbeiten am Gerät nicht unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu versuchen.

2. Allgemeine Sicherheit

Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und jede Art von Feuchtigkeit zu vermeiden. Bewegen Sie sich nicht oder das Produkt nicht bewegen, wenn sie mit Strom versorgt wird. Lassen Sie nicht, nicht zerlegen, öffnen Sie nicht, nicht abstützen, nicht biegen, verformen, irgendeinen Teil des Produkts, das könnte sie schwer beschädigen. Verwenden Sie kein Wasser, das Produkt oder andere Reinigungsmittel zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel nicht, Scheuerschwämme, Lötlösung oder Metallbürsten. Um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie ein antistatisches Tuch. Zur Vermeidung von Stromschlag, nicht zerlegen, das Produkt selbst. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jede Flüssigkeit Verhindern, dass das Produkt geigen. Werfen Sie dieses Feuer nicht. Werden Sie sich an lokalen Leitlinien für geeignete Methoden zu bekommen von Elektronschrott zu befreien. Stecken Sie keine anderen als die erlaubt in dem Produkt, wie sie bei einem Brand oder Stromschlag gefährlicher Spannung oder einen Kurzschluss berühren. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Vibrationen des Gerätes. Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Das Gerät darf nicht mit Wasser Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Vassen auf dem Gerät gefüllt.

3. Installation

Stellen Sie das Gerät nicht und nicht ein beschädigtes Gerät anschließen. Befolgen Sie die Installationsanweisungen mit dem Gerät zur Verfügung gestellt. Stellen Sie das Gerät nicht oder Sie es nicht an einem Ort verwenden, in denen die Temperatur unter 15 ° C oder in einem Ort, den Elementen ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle. Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und vor Staub geschützt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Fensters, in dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden würde. Nicht in Bereichen mit Spritzwasser. Stellen Sie das Gerät Flammen nicht brennende Kerzen.

4. Verwenden ACHTUNG ! Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät
Dieses Gerät ist für den häuslichen Innenbereich konzipiert und sollte nicht anderweitig verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Bedienungsanleitung.

5. Entsorgung ACHTUNG !

Verletzungsgefahr oder Erstickung

Folgen Sie den Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).

6. Kabel

Legen Sie alle Kabel und Leitungen, so dass Person (oder ein Tier) durch Bewegung im Raum in den Füßen oder erschossen versehentlich gefangen werden. Achten Sie darauf, Kabel und Leitungen zu halten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Lassen Sie sich nicht Ihre Kinder mit Kabeln und Leitungen spielen. Ab sofort ziehen Sie das Gerät, wenn Sie es ein Brand oder Rauch abgibt bemerken, o um fumaça.

PRÄSENTATION PLAY & CHARGE DOPPEL-KABEL STEELPLAY®

Laden Sie Ihre PS4-Steuerungen und spielen zusammen. Der Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay® können Sie zwei Controller von einem einzigen USB-Anschluss zum Aufladen und können, wenn Sie spielen, während die Controller zu ändern.

Features

- Kompatibel mit PS4IM Joysticks und Konsole
- Laden Sie 2 Controller gleichzeitig nur einen USB-Anschluss
- Spielen Sie mit einer Kabellänge von 3 Metern (einschließlich 1 Meter Split)
- Lets play während des Ladens

ANFAHRT

1. Verbinden Sie den USB Stecker des Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay® mit einem freien USB Port Ihrer PS4 Konsole.

2. Verbinden Sie nun nacheinander Ihre PS4 Controller mit dem micro USB Anschluss des Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay®.

3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den zweiten Controller.

Hinweis : Es kann 1 Controller oder auch 2 Controller gleichzeitig geladen werden. Die Ladestandsanzeige erfolgt über die Controller LED oder im Controller-Menü ihrer Konsole. Zum erstmaligen verbinden des Controllers mit der Konsole verwenden Sie bitte das im Lieferumfang der Konsole befindliche USB Kabel! Zum wiederholten verbinden des Controllers mit der Konsole trennen Sie diesen einfach vom Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay®.

INHALT

- 1 x Play & Charge Doppel-Kabel Steelplay®
- 1 x Handbuch

Zur Fehlersuche können Sie den Kundenservice per E-Mail an sav@econcept.com kontaktieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Kaufs zwei (2) Jahre beschränkt, mit Vorlage eines Kaufnachweises. Die Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt muss wurden durch eine Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, ungeeignete elektrische Spannungen oder Ströme, Instandsetzung, Umbau nicht beschädigt oder Wahrung durch Personen oder andere Partei als After-Sales-Service oder einem autorisierten Reparatur-Center, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Steelplay® Teile sind, oder das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder durch Unfall verursachten Schäden, Feuer, Überspannungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und die Verwendung gegen die von Steelplay® Anweisungen. Steelplay® Verpflichtungen sind begrenzt mit dem gleichen oder einem ähnlichen Produkt zu reparieren oder Ersatz nach seiner Bequemlichkeit. Um die Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, präsentieren das Produkt und den Kaufnachweis (dh eine Quittung oder Rechnung zu zeigen) von Ihrem Händler oder direkt an das Support-Center technische Steelplay® hat das Porte weiter besitzt. Alle Anforderungen, die Konflikte mit den Gesetzen, Regeln und / oder Bundes- oder Staatsverpflichtungen nicht in diesem speziellen Gebiet und Steelplay® angewendet werden zur Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen. Wenn das Produkt für die Rückkehr zu reparieren, bitte, bitte das Produkt sorgfältig verpacken, verzugsweise die Originalverpackung. Vielen Dank auch an bitte eine Erläuterung enthalten. WICHTIG: damit Sie unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, dankte sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen in diesem Handbuch. Diese Garantie gilt ausschließlich anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Einige Staaten erlauben nicht die Garantiezeit Einschränkungen, wobei in diesem Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht gelten.

IN KEINEM FALL HALTEN WIR IHNEN FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER EINER ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, WAS AUCH IMMER. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von speziellen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die oben genannte Beschränkung gilt nicht. Diese Garantie gilt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich. Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen, dass das elektrische und elektronische Geräte am Ende des Lebens sein sollte, getrennt vom Hausmüll geworfen werden. In Frankreich gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Wertstoffe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben [Europäische Union] Diese Symbole, dass die elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien mit diesen Symbolen gekennzeichnet darf nicht als Hausmüll am Ende der Lebensdauer entsorgt werden. Sie sollten vielmehr mit dem nationalen Recht und der Richtlinie 2012/19 / EU zu den Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling gemäß gegeben werden. Durch den Wegfall der in geeigneter Weise diese Produkte, helfen Sie natürliche Ressourcen zu schützen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Die nationale Regelung, Strafen können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle angewendet werden. [Professionelle Anwender] Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler wenden und die Bedingungen und Konditionen des Kaufvertrages überprüfen. [Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu beseitigen, sollte es mit den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien entsprechen.

Dieses Produkt ist CE-Kennzeichnung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien :
• Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
• Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

© 2016 2016 Steelplay, E-Concept, Steelplay und ihre Logos sind Marken und / oder eingetragene Marken von E-Concept und / oder ihre Tochtergesellschaften. Alle anderen Namen und Produktkürzel, Marken oder eingetragene Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Made in China. Alle Rechte vorbehalten. Das Aussehen, Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bewahren Sie diese Informationen für spätere Referenz.



La Richtlinie 2012/19/UE ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.
La Richtlinie 2011/65/UE ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.
La Richtlinie 2014/30/UE ist eine Neufassung der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004.

Grazie per aver acquistato il Doppio Cavo Play & Charge Steelplay®!

ATTENZIONE - PRIMA DI INSTALLARE ED UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI E LE LESIONI RIPORTATE A USO O INSTALLAZIONE. TENERE SEMPRE IL MANUALE CON LA FOTOCAMERA PER FUTURO FUTURO RIFERIMENTO.

SICUREZZA

1. Sicurezza dei bambini e le persone vulnerabili

Assicurarsi di non lasciare mai questo prodotto alla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo. Non lasciare l'imballaggio alla portata dei bambini. I bambini non devono pulire o tentare qualsiasi intervento di manutenzione sul apparecchio incustodito.

2. Sicurezza Generale

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate ed evitare qualsiasi tipo di umidità. Non spostare o non spostare il prodotto quando è alimentato. Non far cadere, non smontare, non aperto, non andare in crash, non piegare, deformare, qualsiasi parte del prodotto, ciò potrebbe seriamente danneggiarli. Non usare acqua per pulire il prodotto o altro detergente. Non utilizzare detersivi abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici. Per pulire il prodotto, usare un panno antistatico. Per evitare scosse elettriche, non smontare il prodotto da soli. Tutte le riparazioni devono essere eseguite dal personale qualificato. Evitare che qualsiasi liquido di penetrare il prodotto. Non gettare questo fuoco. Fare riferimento alle linee guida locali sui metodi adeguati per sbarazzarsi di rifiuti elettronici. Non inserire qualsiasi oggetto diverso da quelli consentiti nel prodotto poiché potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o un corto circuito con conseguente incendio o di scosse elettriche. Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. Evitare forti urti o vibrazioni dell'apparecchio. L'unità è destinata esclusivamente per uso interno. L'unità non deve essere esposto a gocce d'acqua o spruzzi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi come vasi sul dispositivo.

3. Installazione

Non installare e non collegare un apparecchio danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installare o non ne fanno uso in un luogo dove la temperatura è inferiore a 15 ° C o in un luogo esposto alle intemperie. Non posizionare il prodotto in luce diretta del sole o vicino a fonti di calore. Installare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dallo polvere. Non posizionare il prodotto vicino a una finestra in cui si sarebbe esposto alla luce solare diretta. Non posizionare in zone soggette a spruzzi d'acqua. Non posizionare le sorgenti apparecchi di fiamma, come candele accese.

4. Utilizzare ATTENZIONE ! Pericolo di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
Questo apparecchio è stato progettato per uso interno domestico e non deve essere utilizzato in altro modo. Seguire le istruzioni di sicurezza sul manuale.

5. Smanettimento ATTENZIONE ! Rischio di lesioni o soffocamento
Seguire le norme di sicurezza a disposizione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

6. Cavi

Posizionare tutti i cavi in modo che nessuna persona (o qualsiasi animale) possono essere catturati nei piedi o ucciso per errore muovendo nella stanza. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini e animali domestici. Non lasciare che i bambini giochino con i cavi. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, slegarlo staccando la spina di alimentazione. In caso di temporale, si consiglia di scollegare il business del prodotto in modo che non venga danneggiato da eventuali scariche elettriche o elettromagnetiche. Per questo motivo, l'uscito dovrebbe essere facilmente accessibile, in modo da staccare quando necessario. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si nota che emana un bruciato o fumo.

PRESENTAZIONE DOPPIO CAVO PLAY & CHARGE STEELPLAY® !

Caricare i controller PS4 e suonare insieme. Il Doppio Cavo Play & Charge Steelplay® consente di caricare due controller da una singola porta USB e consente di giocare mentre si cambia i controller.

Lineamenti

- Compatibile con le maniglie e la consola PS4
- Ricaricare due joystick simultaneamente utilizzando una sola porta USB
- Gioco con una lunghezza del cavo di 3 metri (di cui 1 metro di cavi separati)
- Consente di giocare durante la carica

INDICAZIONI

1. Collegare il Doppio Cavo Play & Charge Steelplay® a una delle porte USB della consola PS4.
2. Quindi collegare un micro USB del Doppio Cable Play & Charge Steelplay® al porto micro USB del Controller PS4.
3. Ripetete il passaggio precedente per il secondo controller.

Nota : Potete ricaricare una solo joystick o due joystick simultaneamente. Il testimone a LED situato sul joystick si accende quando il cavo è in corso. In caso della prima collegamento del dispositivo di controllo alla consola, utilizzate soltanto il cavo d'origine consegnato con la consola! Se desiderate collegare nuovamente il dispositivo di controllo, staccate il cavo di carica prima di tutto!

CONTENUTO

- 1 x Doppio Cavo Play & Charge Steelplay®
- 1 x Manuale

Per la risoluzione dei problemi, è possibile contattare il Servizio Clienti via email a sav@econcept.com.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di una prova di acquisto. Le istruzioni per l'uso devono essere seguite. Il prodotto non deve essere stato danneggiato dal deterioramento, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, l'uso di tensioni improprie elettriche o correnti, riparazione, alterazione o manutenzione da parte di qualsiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio post-vendita e un centro di riparazione autorizzata, l'uso di parti di ricambio che non sono di parti Steelplay®, o cambiare il prodotto in alcun modo, la introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incendi, incendi, inondazioni, fulmini o altri disastri naturali e qualsiasi utilizzo andare contro le istruzioni fornite da Steelplay®, abblighi Steelplay® sono limitati alla riparazione o sostituzione con lo stesso prodotto o simili, o suo convenienza. Al fine di ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova di acquisto (vale a dire una ricevuta o fattura) presso il rivenditore o direttamente al centro di supporto tecnico Steelplay® avendo precedentemente pagato le spese di spedizione. Tutti i requisiti che sono in conflitto con le leggi, le regole e / o abblighi federali e statali non può essere applicati in questo specifico territorio e Steelplay® obbedisce a queste leggi, regole e / o abblighi. In caso di restituzione del prodotto per la riparazione, si prega di imballare accuratamente il prodotto, preferibilmente utilizzando la confezione originale. Anche grazie a Si prega di inserire una nota esplicativa.

IMPORTANTE: per consentire di evitare costi e inconvenienti inutili, grazie di controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni in questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, abblighi e responsabilità. Alcuni stati non consentono le restrizioni periodo di garanzia, nel qual caso si non si applicano le limitazioni di cui sopra. IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPlicita, IMPLICITa, qualunque. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni speciali, indiretti, speciali e consequenziali, pertanto la suddetta limitazione non si applica. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, e può anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Questo simbolo sul prodotto e nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere alla fine della vita, gettati separatamente dai rifiuti domestici. In Francia ci sono diversi sistemi di raccolta per materiali riciclabili. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto.

[Unione Europea] Questi simboli indicano che l'apparecchiatura e le batterie elettriche ed elettroniche contrassegnate da questi simboli non devono essere smaltite come rifiuti domestici o in vita. Dovrebbero piuttosto essere smaltite a punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le batterie per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio in conformità della legislazione nazionale e la direttiva 2012/19 / UE. Eliminando questi prodotti in modo appropriato, si stanno aiutando a preservare le risorse naturali e prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato di questi prodotti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare la sede comune locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato. La normativa nazionale, sanzioni può essere applicate in caso di smaltimento non corretto di questi rifiuti.

[Gli utenti professionali] Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per eliminare questi prodotti, si deve rispettare la legislazione nazionale applicabile o da altre normative nel vostro paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie usate.

Questo prodotto è marcato CE secondo le seguenti linee guida europee :
• Directiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) !

- Directiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche !
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica !

© 2016 Steelplay, E-Concept, Steelplay, ai rispettivi loghi sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di E-Concept e/o delle sue affiliati. Tutti gli altri nomi e immagini dei prodotti, marchi o marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Made in China. Tutti i diritti riservati. L'aspetto, caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro.



La Directiva 2012/19/UE è la rifusione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003.
La Directiva 2011/65/UE è la rifusione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003.
La Directiva 2014/30/UE è la rifusione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.